



**Návod na sestavení:** Proveďte obvyklé přípravné práce. Díly 3L, 3P, 4L, 4P, 5L a 5P slepte rubovou stranou k sobě. Z rubové strany dílu 2 přilepte střední část dílu 2a. K celku pomocí šedých chlopní dílu 2a přilepte díly 3L/3P („tečka na tečku“). Zkompletujte díl 1. Na vyznačená místa levé bočnice (pohled od čela s nárazníky) přilepte spodní částí díly 4L a 5L. K jejich horní části přilepte celek horního patra (tečka směřuje k čelu s nárazníky). Dokončete přilepením dílů 4P a 5P k vyznačeným částem dílů 1 a 3P.